



مهندسین مشاور و تحقیقات
بین آب زنده رود

قلم ضد عفونی بکو CE

قلم ضد عفونی بکو با الکترولیز محلول نمک طعام محلول ضد عفونی کننده ای حاوی مقادیری کلر فعال به شکل هیپوکلریت سدیم و اکسیدانهایی از جمله ازن، آب اکسیژنه و دی اکسید کلر تولید می نماید که دارای قدرت ضد عفونی کنندگی بسیار بالایی می باشد.



مزیت ها

- ◇ غلبه بر انواع باکتری ها، قارچ ها و انگل ها
- ◇ تولید مواد ضد عفونی در محل مصرف
- ◇ تولید مواد شیمیایی ایمن و بهداشتی
- ◇ افزایش طول عمر سبزی و میوه
- ◇ مواد اولیه ارزان قیمت
- ◇ دارای گارانتی یک ساله
- ◇ سبک و قابل حمل
- ◇ قابل شارژ

کاربردها

- ◇ ضد عفونی کردن سبزی
- ◇ ضد عفونی کردن میوه
- ◇ ضد عفونی کردن لباس
- ◇ ضد عفونی کردن ظروف
- ◇ ضد عفونی کردن سطوح
- ◇ رنگبری از لباس ها و سطوح
- ◇ رنگبری و لکه بری ظروف
- ◇ گندزدایی آب آشامیدنی



دستور العمل استفاده

مهندسين مشاور و تحقیقات
بهین آب زنده رود

آماده سازی آب نمک

ماده مصرفی قلم ضد عفونی بکو صرفاً نمک طعام دوبار تبلور بدون ید حل شده در آب تصفیه شده می باشد و از استفاده از نمک صنعتی و آب دارای املاح خودداری گردد.

با هر بار استفاده از آب نمک بهتر است ظرف نمک را با آب مقطر یا آب جوشیده سرد شده یا یا آب تصفیه شده توسط دستگاه اسمز معکوس پر نموده تا برای مصرف بعدی آب نمک غلیظ ایجاد شده باشد. در ضمن دقت شود همیشه باید مقداری نمک حل نشده در ظرف آب نمک موجود باشد و پس از همزدن و ته نشینی از آب نمک غلیظ استفاده شود.

تولید محلول ضد عفونی

۱. ابتدا درپوش بزرگ قلم را با چرخاندن آن باز نمایید.
۲. درپوش بزرگ را تا خط نشانه با آب نمک غلیظ پر کنید.
۳. قلم را در جای خود روی درپوش قرار داده و بچرخانید تا بسته شود.
۴. درپوش فوقانی قلم را باز نمایید.
۵. کلید روشن و خاموش را به مدت ۸ دقیقه روشن نمایید. روشن شدن LED سبز رنگ نشانه فعال شدن قلم می باشد.
۶. پس از گذشت ۴ دقیقه کلید قلم را خاموش نموده و درپوش بزرگ را باز نمایید.
۷. محلول داخل درپوش را در ۴ لیتر آب بریزید.
۸. سبزی یا میوه یا ظرف خود را پس از شست و شوی کامل به مدت ۲۰ دقیقه در آب حاوی محلول قرار دهید.
۹. پس از گذشت زمان لازم، سبزی، میوه یا ظروف را با آب کافی شست و شو دهید.

شارژ قلم

پس از هر ده بار استفاده از قلم بهتر است باطری قابل شارژ آن توسط شارژر داخل جعبه به مدت ۲۴ ساعت شارژ شود.

شستشوی قلم

پس از هر بار استفاده سر قلم را با آب کافی شستشو دهید و پس از هر ده بار استفاده سر قلم را با سرکه خانگی شستشو دهید.

نکات ایمنی

- در زمان شستشو از بسته بودن درپوش بالایی مطمئن شوید.
- از خوردن و آشامیدن محلول خودداری شود.
- در صورت خوردن محلول بلا فاصله شیر استفاده شود.
- از تماس مستقیم محلول با چشم و پوست جلوگیری شود.
- در صورت تماس محلول با چشم یا پوست محل تماس را با آب فراوان شستشو دهید و به پزشک مراجعه نمایید.